

TopTite 3 SE

Art.nr	Benämning	Dimension
285026	TopTite 3 SE, Svart	1 x 7 m



Beskrivning

TopTite 3 SE är en självklistrande ytpapp som består av en robust polyesterstomme med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. Ytskiktet är belagt med stenskiffer. I pappens längdriktning finns självklistrande kanter som är försedda med skyddsfolie.

Användningsområde

Avsedd för om- och nyläggning av yttertak vars lutning är minst 3° (ca 1:20). Taket skall vara försett med utvändig avvattning. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattning (takbrunnar), till detta rekommenderas svetsbart tätskikt. Takets yta bör ej överstiga 300 m² (då är svetsat tätskikt att föredra).

Montering

Underlag kan vara spontad träpanel, trärelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas. TopTite 3 SE kan även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell i AMA Hus -21, HSD.1331/1 (exempelvis spontad panel minst 23 mm). Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid temperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna. Vid tvärskarvar och annan klistring används Tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix. Spikning utföres med pappspik minst 25 x 2,5 mm (varmförzinkad). Ingen spikning får synas efter montage.

Teknisk specifikation

Produkttyp:	Ytpapp Gör-det-själv
Installation:	Mekanisk infästning och självklistrande skarv
Ytvikt (min):	4300 g/m²
Tjocklek:	3 mm
Längd:	7 m
Bredd:	1 m
Täckande yta:	ca 6,2 m²
Stomme:	Polyesterfilt
Asfalt:	SBS-elastomerasfalt/självhäftande
Övre/undre yta:	Stenskiffer/sand

Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhus-lagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker. Observera att användning av varmluftspistol för aktivering av klisterytorna krävs vid temperatur lägre än +10°C.
- För optimalt resultat undvik att montera i direkt solljus sommartid, om ytan blir alltför varm är produkten mer känslig för mekaniska skador.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med Katepal Tätklister K-36 alternativt T-Fix klister- och tätningsmassa.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.